



CARSHARING

So geht's

Leitfaden E-Auto

Renault ZOE ZE50 | RW < 350 km



Inhalt

FAHRT BEGINNEN

FAHRT UNTERBRECHEN/ PARKEN

FAHRT BEENDEN

E-LADEN AN DER CARSHARING STATION

Verhaltenskodex



Führerschein

Führerschein mit gültiger Fahrerlaubnis für Deutschland.



Schäden

Schäden sind sofort der Servicezentrale zu melden und im Bordbuch einzutragen.



Pünktlichkeit

Geben Sie das Fahrzeug aus Rücksicht auf Nachnutzer pünktlich zurück.



Fahrweise

ECO-Mode einschalten. Fahren Sie energiesparend.



Sauberkeit

Hinterlassen Sie aus Respekt das Fahrzeug sauber!



Laden

Das Fahrzeug nach jeder Fahrt immer zum Laden anschließen.



Haustiere

Haustiere werden nur in einem Transportbehältnis mitgenommen.



Alkohol/Drogen


Es gilt die 0 ‰-Toleranz.



Rauchen

In allen Fahrzeugen herrscht absolutes Rauchverbot.

Cockpit - Renault ZOE ZE50



- 1 Buchungssystem Zugangsg r t (Bordcomputer)
- 2 ZOE ZE50 Tachodisplay
- 3 ZOE ZE50 Multimediadisplay
- 4 ZOE ZE50 Start-Stop Taste
- 5 Buchungssystem Schl ssel-Buchse im Handschuhfach
- 6 Buchungssystem Zugangskarten-Leser
- neu 7 ZOE ZE50 Steckersymbol - Entriegeln des Ladekabels
- neu 8 ZOE ZE50 Parken

FAHRT BEGINNEN

1. E-Fahrzeug wurde geöffnet

Zugangsgerät Display beachten!



2. KeyCard mit Stecker aus der Buchse ziehen

s. Handschuhfach

neu KeyCard einfach auf die Mittel-Konsole legen, es gibt keinen „KeyCard-Schlitz“ mehr.



3. JETZT in Ruhe ...

Schadencheck durchführen, Sitz und Spiegel einstellen, etc.

4. Entriegeln des Ladesteckers

s. links neben dem Lenkrad

neu Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf dem Armaturenbrett.



5. Ladekabel vom Fahrzeug entfernen

Ziehen Sie zunächst das Ladekabel am Fahrzeug ab, dann aus der Ladesäule.

Das Ladekabel führen Sie bitte während der Fahrt immer mit. Lassen Sie es niemals an der Ladesäule hängen!

6. Schutzklappe und Hauptklappe schließen

Bei unkorrekter Schließung der Kappe erscheint am ZOE Tacho-Display ein Symbol.

neu



7. START/ STOP Taste tätigen

Die KeyCard wird zum Auto starten nicht mehr benötigt.

8. Losfahren mit Modus B

Motor ist geräuschlos!

Im „Modus B“ bremsst das Fahrzeug stärker mit dem Elektromotor, sobald man den Fuß vom Gas nimmt.

neu



FAHRT UNTERBRECHEN / PARKEN

1. Mit KeyCard abschließen
2. Mit KeyCard öffnen

FAHRT BEENDEN

1. Fahrzeug an die CarSharing Ausgangsstation parken

Sie müssen lediglich den Start-/Stopp-Knopf drücken.

neu Die Handbremse wird automatisch angezogen. Fertig!

2. JETZT in Ruhe ...

Das Fahrzeug ordentlich richten, Einkauf ausladen, etc.

3. Fahrzeug E-LADEN s. Kapitel E-Laden!

4. KeyCard zurückstecken

Stecken Sie die KeyCard mit silbernem Stift zurück in die Buchse im Handschuhfach

5. Fahrzeug abschließen

Schließen Sie mit der Zugangskarte am Zugangskarten-Leser das Auto ab.

E-LADEN CCS und Typ2- Stecker

neu 1. Entriegeln und öffnen des Ladeanschlusses

s. links neben dem Lenkrad

Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf dem Armaturenbrett.

2. Ladevorgang aktivieren und überprüfen

- Ladekabel dem Fahrzeug entnehmen.
- **Schwarzen Stecker** an die **Ladesäule**, danach den **blauen Stecker** vorne ins **Fahrzeug** stecken.
- Stromladechip an das Ladesymbol der Ladesäule zum Identifizieren halten. Ladesäule-Display auf ‚Start Ladevorgang‘ beachten.

- neu
- Im ZOE Tacho-Display wird Ihnen bei korrekt gestartetem Ladevorgang mittig die Restzeit bis zur vollständigen Ladung, Ladestand in Prozent und die Restreichweite in Kilometern angezeigt.

