#### Leitfaden E-Auto

# ZOE ZE50

CCS- und Typ2-Stecker | Reichweite < 350 km

# Renault ZOE ZE50



- 1 Zugangsgerät
- 2 Tacho-Display
- 3 Multimedia-Display
- 4 Start-Stop Taste

- 5 Schlüsselbuchse im Handschuhfach
- 6 Zugangskartenleser
- 7 Steckersymbol Entriegeln des Ladekabels
- 8 Parken

Als registrierte(r) Kunde\*in ist das Fahrzeug buchbar:

Über unsere Homepage "AUTO BUCHEN" oder mit "Carsharing Deutschland" App

## Unser 24/7 Telefondienst

Servicezentrale – Störungshotline Ein Fahrzeug buchen, umbuchen, stornieren, reservieren oder im NOTFALL oder Probleme beim Laden.

0761 - 20 22 800

# E-LADEN

#### LADEANSCHLUSS ENTRIEGELN UND ÖFFNEN



s. links neben dem Lenkrad

Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf dem Armaturenbrett.

#### LADEKABEL

Das Ladekabel befindet sich im Fahrzeug. Zum Starten eines Ladevorgangs entnehmen Sie es dem Fahrzeug. Nach Beenden eines Ladevorgangs legen Sie es zurück in das Fahrzeug.

#### LADEVORGANG STARTEN

1 - Fahrzeug und Ladesäule verbinden

Stecken Sie das Ladekabel vorne in das Fahrzeug. Anschließend mit dem schwarzen Stecker an die Ladesäule.





#### 2 - Ladevorgang aktivieren

Halten Sie den Stromladechip/ das Ladetoken an das Ladesymbol (RFID-Feld). Achten Sie auf das Ladesäule-Displays.



#### 3 - Ladevorgang im Auto überprüfen

Vergewissern Sie sich vor Verlassen des Fahrzeuges, dass der Ladevorgang korrekt gestartet wurde.

Zu überprüfen ist die Anzeige des ZOE Tacho-Displays!



#### Es zeigt Ihnen:

- die Restzeit bis zur vollständigen Ladung,
- den Ladestand in Prozent
- und die Restreichweite in Kilometern

an.

Trifft dies nicht zu, kontaktieren Sie den 24/7 Telefondienst der Störungshotline / Servicezentrale!



# Im Falle von ungeladenen Fahrzeugen erheben wir ein Sonderentgelt.

Sollten Sie Probleme haben, das Fahrzeug zum Laden zu bringen, machen Sie bitte eine Meldung an die 24/7 Telefondienst der Störungshotline / Servicezentrale.

s. Zugangskarte

#### LADEVORGANG BEENDEN

Der Ladevorgang wird gestoppt, wenn Sie das Fahrzeug entriegeln. Eine genauere Beschreibung entnehmen Sie Kapitel "FAHRT BEGINNEN, Abschnitt 4"

## FAHRT UNTERBRECHEN – PARKEN

- 1 Mit KeyCard abschließen
- 2 Mit KeyCard öffnen

# **FAHRT BEGINNEN**

1 – Fahrzeug öffnen

Zugangskarte an die Markierung halten.



- Grünes Signal
- > Auto öffnet sich (1-2 Sekunden). Im Innenraum bitte Zugangsgerät-Display beachten!
- Rotes Signal
- > Richtiges Fahrzeug? Stimmt die Buchungszeit? Bei Bedarf 24/7 Telefondienst Servicezentrale anrufen. s. Zugangskarte

## 2 – Sofort KeyCard mit Stecker aus der Buchse ziehen

KeyCard muss auf die Mittel-Konsole gelegt werden. (Erkennungsbereich zum Starten)





## 3 – Fahrzeug prüfen

... auf Schäden/ Sauberkeit, im Bordbuch eintragen und sofort telefonisch melden.

### 4 – Entriegeln des Ladesteckers



Drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker-Symbol auf dem Armaturenbrett.

#### 5 – Ladekabel entfernen



- vom Fahrzeug entfernen
  Ziehen Sie anschließend das Ladekabel am Fahrzeug ab.
  Schutzkappe schließen!
- und von der Ladesäule entfernen (i.d.R. ist es ein mobiles ZOE Ladekabel)



### 6 – Innere und äußere Schutzkappen schließen

Bei unkorrekter Schließung der Kappe erscheint am ZOE Tacho-Display ein Symbol.





#### 7 – START/ STOP Taste tätigen



#### 8 - Losfahren mit Modus B

Motor ist geräuschlos!

Im "Modus B" bremst das Fahrzeug stärker mit dem Elektromotor, sobald man den Fuß vom Gas nimmt.

- R Rückwärtsgang
- N Neutral/Parken
- D Normale Fahrt vorwärts
- B Fahrt vorwärts mit verstärkter Rekuperation (Energierückgewinnung=Bremsmodus)



# FAHRT BEENDEN

# 1 – Fahrzeug zurückbringen / wieder an der selben Station parken

Sie müssen lediglich den Start-/Stopp-Knopf drücken. Die Handbremse wird automatisch angezogen. Fertigl

#### 2 – Jetzt noch ...

das Fahrzeug ordentlich richten, Einkauf ausladen, etc.

- 3 Fahrzeug mit Ladesäule verbinden und Ladevorgang starten
- s. Kapitel "E-LADEN"

### 4 – KeyCard zurückstecken

Stecken Sie die KeyCard mit silbernem Stift zurück in die Buchse im Handschuhfach

#### 5 - Fahrzeug abschließen

Schließen Sie mit der Zugansgkarte am Zugangskarten-Leser das Auto ab.

### HINWEISE ZUM FAHRZEUG

Ein Elektrofahrzeug fährt sich wie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe.

Die beiden Fußpedale sind ausschließlich mit dem rechten Fuß und niemals gleichzeitig zu bedienen!

Sanft Gas geben und bremsen. Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten.

Vermeiden Sie durch vorausschauendes Fahren starkes Bremsen. Besser ist, Energie durch Rekuperieren

zurückzugewinnen. Dazu stellen Sie den Wählhebel auf B-Modus. Der Motor bremst nun wesentlich stärker und lädt mit dem zurückgewonnenen Strom die Batterie. Dadurch verbessern Sie die Reichweite.

Der B-Modus ist deaktiviert, wenn die Batterie voll ist oder wenn sie nicht auf Betriebstemperatur ist. Sie erhalten solange eine Hinweisanzeige im Display.

#### **Eco-Modus**

Durch den Eco-Modus wird der Verbrauch aller Energieverbraucher maximal reduziert.